

Mode d'emploi - Bloc d'alimentation CA CC

UTILISATION DU BLOC D'ALIMENTATION

Le bloc d'alimentation (SPS) fourni avec le meuble permet de raccorder votre meuble de façon sécuritaire à une prise électrique murale par l'apport d'un bas voltage suffisant pour son fonctionnement. Il est important de suivre les consignes de sécurité et d'être prudent dans l'utilisation du bloc d'alimentation. Le mauvais usage du bloc d'alimentation peut causer des dommages à l'appareil et/ou causer de graves blessures. Conservez ce mode d'emploi afin de vous y référer au besoin. (CA: courant alternatif, CC: courant continu)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Branchement:

- * Branchez le bloc d'alimentation fourni uniquement dans une prise de courant dont le voltage est identique à celui indiqué sur le bloc d'alimentation.
- * Branchez le bloc d'alimentation fourni uniquement dans une prise de courant dont l'ampérage est identique à celui indiqué sur le bloc d'alimentation.
- * Utilisez le bloc d'alimentation fourni uniquement avec le meuble que vous venez d'acheter.

Conditions d'utilisation du bloc d'alimentation:

- * Utilisez le bloc d'alimentation fourni uniquement lorsque la température ambiante est entre 0° et 30° Celsius.
- * Utilisez le bloc d'alimentation fourni uniquement lorsque l'humidité relative ambiante est entre 20% et 95%.
- * Température d'entreposage entre 0° et 60° Celsius et l'humidité relative d'entreposage entre 20% et 95%.
- * Ne pas utiliser près d'une source de chaleur élevée telle que près d'un foyer, d'un feu ou d'une flamme.
- * Ne pas utiliser dans un environnement poussiéreux.
- * Utilisez uniquement à l'intérieur et dans un endroit sec.
- * Évitez tout contact avec l'eau et tout autre liquide conducteur d'électricité ce qui provoquerait une décharge électrique pouvant causer de graves blessures.
- * Ne pas placer près de matériaux inflammables.
- * Vous devez vous assurer qu'il y a une bonne circulation d'air autour du bloc moteur afin d'en assurer le refroidissement lorsqu'il est en fonction.
- * Ne pas recouvrir le bloc moteur lorsqu'il est en fonction.
- * Tenir le bloc d'alimentation hors de portée des enfants. Ne jamais laisser un ou des enfants jouer avec le bloc d'alimentation.
- * **ATTENTION:** Il y a risque d'explosion si vous n'utilisez pas le type de pile approprié pour l'utilisation du bloc d'alimentation. Disposez des piles usagées conformément aux instructions.

Mode d'emploi - Bloc d'alimentation CA CC-suite

ENTRETIEN

* Le bloc d'alimentation peut être nettoyé avec un chiffon humide mais ne doit jamais être mis en contact direct avec de l'eau.

* Après le nettoyage, assurez-vous que le bloc d'alimentation est complètement sec avant son utilisation.

* Ne pas utiliser de solvant organique (essence, alcool, etc) pour le nettoyage du bloc d'alimentation. Le boîtier du bloc d'alimentation pourrait être endommagé et des vapeurs explosives pourraient s'en dégager. Ne pas utiliser d'objet pointu ou tranchant pour le nettoyage.

MISE EN GARDE

* Ne pas utiliser le bloc d'alimentation si les câbles de raccordement ou le boîtier sont endommagés, il doit être exemptes de fissures ou autre dommage. Un bloc d'alimentation endommagé ne peut être réparé. Vous devez disposer du bloc d'alimentation endommagé de manière à ce qu'il soit évident pour quiconque qu'il est endommagé et inutilisable. Veuillez disposer du bloc d'alimentation endommagé conformément aux règlements de votre localité.

* Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger. De plus, le fusible doit être remplacé uniquement par un professionnel qualifié.

* Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités mentales, physiques ou sensorielles sont limitées ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissance à moins d'être supervisées ou d'avoir reçu les instructions adéquates sur l'utilisation du bloc d'alimentation par une personne responsable de leur sécurité.

* **Les enfants doivent être surveillés en tout temps** pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Note d'utilisation de la batterie :

Le jeu de piles de réserve nécessite deux (2) piles (non-comprises) de 9 Volts non-rechargeables. Voici comment les piles doivent être installées:



Ouvrez le couvercle



Sortez les fils



Connectez les piles



Poussez les piles dans le boîtier



Fermez le couvercle