

Branchement d'un meuble motorisé sans fil

1-Relevez l'extérieur de dos pour avoir accès à la quincaillerie.



2-Localisez les 2 fiches électriques dans le dos.



3-Prenez le câble à double sortie (B) et effectuez le branchement avec les fiches électriques.



4-Raccordez la batterie (A) avec la fiche du câble à double sortie (B).



5-Introduisez la batterie dans la pochette et refermez l'extérieur de dos. Rechargez la batterie avec le dispositif (C).



(A) Batterie électrique



B) Câble à double sortie



(C) Dispositif de recharge électrique



ATTENTION

Le fauteuil a une fiche seulement et n'inclut pas de câble à double sortie.

Branchement d'un meuble motorisé sans fil-suite

Il est recommandé **de charger la batterie 12 heures avant la première utilisation**, même si le voyant vert s'allume, afin de maximiser la durée de vie de la batterie. (environ 3 ans d'utilisation normale).



Étapes à suivre pour recharger la batterie.

- * Branchez l'adaptateur (chargeur) au mur, la lumière de l'adaptateur passera au vert. Ensuite, branchez la batterie (transfo) à l'adaptateur. La lumière de l'adaptateur passera au rouge.
- * Lorsque la batterie se chargera, une lumière rouge se mettra à clignoter sur la batterie. Il y a un délai de 8 secondes.
- * Lorsque la batterie aura atteint sa pleine charge, les lumières de la batterie et du chargeur deviendront vertes.
- * La batterie a une charge utile d'approximativement 100 ouvertures et fermetures avant de devoir la recharger.
- * Vous pouvez utiliser le meuble pendant sa recharge.
- * Il est aussi conseillé de charger la batterie après 3 mois de non-utilisation.

