


Cléopâtre seulement - Réglage du degré de résistance pour incliner le dos

POIGNÉE pour régler le degré de résistance pour incliner le dos.




SERRER = plus de résistance

RELÂCHER = moins de résistance



1) Les ajustements se situent à l'arrière du meuble.



2) Soulevez l'extérieur de dos.



3) Réglez les deux ajustements.



4) Les ajustement sont cachés par la doublure dessous du meuble.