

Utilisation d'un fauteuil avec appui-tête motorisé

1-Prendre le sac qui contient les items de branchement que vous trouverez à l'intérieur du dos en arrière du meuble.



2-Installez le dos.



3-Levez le panneau du dos, branchez les deux fils ensemble.




4-Coupez l'attache-câble qui retient le câble électrique situé sous le meuble.



Utilisation d'un fauteuil avec appui-tête motorisé-suite

OPTION 1



(A & B) Branchez les fils au transformateur et passez-les sous la base (contenus dans le sac de plastique à l'intérieur du dos du meuble).

OPTION 2



Batterie électrique rechargeable

Voir feuille: Motorisé alimentation sans fil.


Note: Pour chaque cabine avec appui-tête motorisé, une trousse comprenant un transformateur et un câble électrique sera fournie.

Pour votre sécurité

- * Ne pas refermer si quelqu'un ou quelque chose se trouve sous l'appui-pied.
- * Ne pas descendre du fauteuil si l'appui-pied est ouvert.
- * Ne pas laisser un enfant utiliser le fauteuil sans surveillance.
- * Débranchez le transformateur quand le meuble n'est pas utilisé.
- * Suivre attentivement instructions et brancher au mur ou dans le bloc d'alimentation à la dernière étape.

Utilisation d'un fauteuil avec appui-tête motorisé-suite

OPTION A: Commande avec boutons.



Utilisation d'un fauteuil avec appui-tête motorisé-suite

OPTION B: Commande avec boutons intégrés dans le côté du siège.

(Disponible seulement avec les meubles centre inclinable)

