

Cinéma maison - Dispositif lumineux pour appui-tête motorisé


Mécanisme



Appui-tête



Prise USB - Ouvrez le petit rabat pour accéder.



Poussez le bouton pour ouvrir le mécanisme.

Poussez le bouton pour fermer l'appui-tête.

Poussez le bouton pour fermer le mécanisme.

Lumière du porte-verre et de la bande lumineuse.

Poussez le bouton pour ouvrir l'appui-tête.

Remarques sur l'utilisation

Arrêt automatique des lumières après 1 heure de fonctionnement (porte-verre et bande dessous de l'appui-pied).